

3ウェイコーヒーメーカ、

カフェ・カプチーノ Mod.DC300

ドリップコーヒー イタリアンコーヒー カプチーノ 取扱説明書



この度は、3ウェイコーヒーメーカー「カフェ・カプチーノ」をお求めいただきまして、誠にありがとうございました。

製品を正しく安全にご使用いただくため、 ご使用の前に、必ずこの取扱説明書を<u>最後</u> <u>まで</u>お読みください。

また、お読みになった後も、保証書と共に大切に保管してください。

目次
·安全上の注意····································
・仕様······3
各部の名称とはたらき 4~5
・内部洗浄 6
・ドリップコーヒーのいれ方7~8
・イタリアンコーヒーのいれ方9~10
・カプチーノの作り方
・お手入れのしかた
·故障かな?·····14
・レシピ15~16
・アフターサービス 裏表紙

安全上の注意

で使用の前に、必ずお読みください。

- 1.で使用の前に、必ずこの「安全上の注意」を最後までお読みください。
- 2.ここで示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への損害を未然に防止するものです。
- 3.注意事項は、誤った取り扱いで生じることが想定される内容を、その危害や損害および切迫の度合いにより、「警告」と「注意」の二つに分け、明示しています。

♠警告

* <u>/--</u> この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う --- 可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および 物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

4. 各注意事項には、「注意 | 「禁止 | 「強制または指示」を促す絵表示が付いています。

: 発火注意



: 感電注意



:高温注意



: 禁止行為

(1)

: 分解禁止



: 強制/指示



:プラグをコンセントから抜く

電源について



・電源は、「**15A125V**」と記されている**壁面のコンセント**から**直**接とってください。







電源は、一般家庭用100V/50·60Hzをご使用ください。

・使用中にブレーカー(分電盤内の配線遮断器)が落ちる場合は、お近くの電力会社にご相談ください。





コンセントについて



- ・コンセントは、本製品だけ(単独)で使用してください。また、 差込み口が二つあるコンセントの場合は、**片方の差込み口** を空のままでご使用ください。
- ・延長コードやタップ、ソケット等は、使用しないでください。 タコ足配線も、絶対にお止めください。





・差込み口のゆるいコンセントは、使用しないでください。





プラグについて



・濡れた手で、プラグの抜き差しをしないでください。







- ・プラグを抜くときは、**電源コードを持たず**、必ずプラグ部分 を持って抜いてください。
- ・プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。






電源コードについて



・破損した電源コード/プラグは、絶対に使用しないでください。 事故や故障の原因になる場合があります。











電源コード/プラグは、無理に曲げたり、物をのせたり、傷を 付けないように、大切に扱ってください。





使用上の注意:ヤケドにご注意ください

・ボイラー内に少しでも圧力がある(=ボイラーが温かい)場合は、 絶対にボイラーキャップを開けないでください。



荷女 /──・コーヒー抽出中は、絶対にコーヒーカバーを開けないでください。 抽出田の執連がはについます。 抽出用の熱湯が外に飛び散ります。


> · IFD(泡立てポンプ)作動中は、絶対にミルクカバーを開けない でください。取付けが不完全の場合は、蒸気が噴き出します。





・コーヒー抽出口から落ちてくるコーヒーやミルクノズルから 出てくるフロス(泡立ち)ミルク/ホットミルクは高温ですので、 直に触れないでください。







使用上の注意

- ・IFDをミルクタンクに取り付ける際は、正しく、しっかりと固 定してください。
- カプチーノスイッチを入れる前に、必ずスチームノブおよび ボイラーキャップが閉まっていることを確認してください。
- ・IFD使用中は、ボイラーの空だきに注意してください。
 - ※使用中、ボイラーに水を補充する場合は、一旦、カプチーノ スイッチを切り、ボイラーが冷めてから行います。
- ・**使用中はその場を離れないでください**。また、近くに小さな お子様やペットがいる場合も注意を払ってください。
- ・万一、異常が発生した場合は、直ちに全てのスイッチを切り、 スチームノブを閉め、プラグをコンセントから抜いてください。







- ・本製品は、コーヒーの抽出、蒸気によるミルクの加熱/泡立 てなどの家事専用ですので、屋外や他の用途で使用しない でください。
- 給水タンクやボイラーに注水する場合は、どちらも最大水量 (表示)を超えないでください。
- ・水がかかったり湿気の多い場所、直火の近くでのご使用は、 お止めください。
- 使用しないときは、スチームノブを閉めて、全てのスイッチを 切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。









お手入れについて

· お手入れをする前に、必ずプラグをコンセントから抜き、本** 体や各部が**冷えてから**、行ってください。





③ホルダーを 固く閉じて、

本体に戻す



- ・本体および電源コード/プラグは、水に浸けたり、水洗いを しないでください。
- ・シンナーやベンジン、クレンザー、金だわし等は、使用しな いでください。



・ミルクの加熱/泡立てを行った後は、IFDとミルクタンクを 必ずお手入れしてください。(※詳しくは、13 P.参照)



製品名称/型式番号		カフェ・カプチーノ / DC300			
定	電圧 / 周波数	AC-100V / 50·60HZ			
格	肖 費 電 力	1500W (コーヒー部:800W、IFD部:700W)			
外形寸法/重さ		幅320×奥行270×高さ360mm/2.8kg(本体のみ)			
容量	給水タンク	最大水量:1,400cc (ガラスジャグのDRIPCOFFEE 目盛10)			
	ボイラー	最大水量:170cc (ボイラー給水用カップの170g-6 oz目盛)			
電源コードの長さ		2.0m			
付	属品	ガラスジャグ(ふた付)、ボイラー給水用カップ、ノズルフード、塩素除去フィルターホルダー(本体に収納)、塩素除去フィルター(ビニール袋に1個収納)、コーヒー計量スプーン、ゴールドフィルター(本体内フィルターホルダーに収納)、IFD用掃除ブラシ			

塩素除去フィルターを ホルダーにセットする 初めて使用する際は、ビニール 袋から出して水で軽くすすぎ、


本体から取り出した空のホル



【別売品】※純正品をお求めください。

- ・ガラスジャグ(ふた付): Mod.DC300-GJ-------¥ 2.500 (税·送料別)
- ・ゴールドフィルター (メッシュ部が約70ミクロンの製品): Mod. GF-1×4----- ¥4.800 (税・送料別)
- ・塩素除去フィルター (フィルター×3、ホルダー×1): Mod. DC300-CF----- ¥2,000(税・送料別)

お求め方法 製品名称とMod.(型式)角方でCPEBBのフル、不会出しる。 ジャパン サービスセンター(裏表紙参照)に、電話かFAX.で直接お申し込みください。 製品名称とMod.(型式)番号をご確認のうえ、本製品をお求めの販売店またはデロンギ・




内部洗浄

最初のご使用前に、行ってください。

本製品を初めて使用する際は、事前に、本体内部の配管(コーヒー抽出用の**給湯管**と泡立て用のスチーム管)を、下記の要領で洗浄してください。

給湯管の洗浄



- ①ガラスジャグのDRIP COFFEE目盛10 (=最大量: 1,400cc)までの水を給水タンクに注入します。フィルターホルダーを取り付け、コーヒーカバーを閉じます。ガラスジャグはふたを付け、保温プレートに置きます。
- ②プラグを壁面コンセント(15A以上)に直に差し込み、 コーヒースイッチを入れます。コーヒーONランプが 点灯(=電気ヒーターがON)し、給水タンクの水を 加熱し始めます。
- ③しばらくすると、**ゴボゴボという(給湯中の)音**がして、**コーヒー抽出口**からお湯が落ちてきます(→ガラスジャグに溜まる)。お湯の出が止ったら(=給水タンクが空)、**コーヒースイッチを切ります**(→コーヒーONランプ消灯)。



■温注音・給湯中は、コーヒーカバーを開けないでください。熱湯が飛び散り危険です。

・保温プレートは、使用中および使用後もしばらくは熱いので、触れないでください。

スチーム管(ボイラーおよびIFD)の洗浄



注意・スチーム使用中は、ミルクカ バーを開けないでください。

- ①ボイラー給水用カップの目盛170g-6ozまでの水をボイラーの注水口に注入し、ボイラーキャップをしっかりと閉めます。ミルクタンクにはMAXまで水を入れ、ミルクカバーをします。
- ②ミルクタンクおよびIFD(泡立てポンプ)の取付け具合とスチームノブが閉じている(=これ以上、一方向に回せない)ことを確認後、プラグを壁面コンセントに差し込み、カプチーノスイッチを入れます。カプチーノONランプが点灯し、ボイラーの加熱が始まります。
- ③カプチーノOKランプが点灯(=スチーム使用可能) したら、ミルクノズル(フード付)の下に耐熱製の容器(マグカップなど)を置き、スチームノブをゆっくりと+方向に回して開けます。
- ④シューッという音がして、ミルクノズルの先から高温のスチーム/お湯が噴き出てきます。出が弱まったり、カプチーノOKランプが消えた場合は、一旦、スチームノブを一方向に回して閉じます。カプチーノOKランプ点灯後、再びスチームノブを+方向に回し、残りのスチーム/お湯を出しきります。
- ⑤出し終えたら、カプチーノスイッチを切ります。 ボイラーキャップは、ボイラーが冷えてから開けてください。

ドリップコーヒーのいれ方


- ●各材料の種類や分量は目安です。お好みにより、調整してください。
- ●コーヒー抽出用の水は、新鮮で澄んだ水道水をご使用ください。
- ●ドリップコーヒーには、浅~中煎り/中~粗挽きの粉が適当です。
- ●給水タンクの最大水量(1,400cc)を超えないでください。
- ●フィルターホルダーは、事前に必ず取り付けてください。
- ●塩素除去フィルター(ホルダー内)のご使用は、自由です。



給水タンクに適量の水を入れる


ガラスジャグ取っ手<u>左側の DRIP COFFEE目盛(1目 盛=1カップ分: 約125cc)</u>を目安に、ご希望の水量(※ 最大水量の目盛10を超えないこと)を入れ、給水タンクに注入します。

ガラスジャグは<u>ふたを取り付け</u>、**保温プレート**に置きます。



フィルターホルダーに、ゴールド フィルターまたは紙フィルターを セットする

フィルターホルダーには、付属のゴールドフィルター または市販の $4 \sim 6$ 杯用の紙フィルターをセットします。



適量のコーヒー粉を入れる

付属の**計量スプーン**を使い、<u>適量(★)の</u>コーヒー粉を ゴールドフィルター(または紙フィルター)に入れます。


★カップ1杯分=計量スプーンすりきり1杯(約7g)

約7g

ドリップコーヒーの最大抽出量:~カップ10杯分

そして、**コーヒーカバー**をしっかりと閉めます。









プラグをコンセントに差し込み、 コーヒースイッチを入れる =コーヒーを抽出する

プラグを壁面コンセント(15A以上)に直に差し込み、コーヒースイッチ(※保温プレートのスイッチ兼用)を入れます。コーヒーONランプが点灯し、コーヒー抽出用の水を加熱します。


しばらくすると、ゴボゴボという音がして、抽出されたコーヒーがガラスジャグに落ちてきます。

コーヒーの出が止ったら(=抽出終了)、コーヒースイッチを切ります。ただし、ガラスジャグ内の**コーヒーを保温する場合**は、**コーヒースイッチを入れたままに**してください。

- ※コーヒーの抽出量(出来上がり量)は、給水タンクに 入れた水量よりも、若干少なめになります。
- ※コーヒー抽出中は、コーヒーカバー上部のスリット (スキ間)から蒸気が昇り、周辺には水滴が付きます。

▲ 高温注意

- ・抽出中は、コーヒーカバーを開けないでください。 熱湯が飛び散り危険です。
- ・保温プレートは、使用中および使用後もしばらく は熱いので、触れないでください。



使用後はコーヒースイッチを切り、 プラグをコンセントから抜く

使用(保温含む)後は、**コーヒースイッチを切り**(→コーヒーONランプ消灯)、**必ずプラグをコンセントから抜いて**ください。


お手入れは、本体および各部が冷えてから行ってください。(詳しくは、13P.「お手入れのしかた」を参照)

▲ 高温注意

・使用後すぐのお手入れはお止めください。ヤケド する危険があります。

イタリアンコーヒーのいれ方

- ●各材料の種類や分量は目安です。お好みにより、調整してください。
- ●コーヒー抽出用の水は、新鮮で澄んだ水道水をご使用ください。
- ●イタリアンコーヒーには、**深煎り/中〜細挽きの粉**が適当です。 イタリアンコーヒーの 代名詞イタリア・ラバッツァ社の「クオリタ・オロ」をお試しください。
- ●最大水量(ガラスジャグMAX表示)を超えないでください。
- ●フィルターホルダーは、事前に必ず取り付けてください。
- ●塩素除去フィルター(ホルダー内)のご使用は、自由です。



給水タンクに適量の水を入れる

ガラスジャグ取っ手<u>右側の</u> **ITALIAN COFFEE目盛** (1目盛=1カップ分:約60 cc)を目安に、ご希望の水量(**※最大水量のMAX表示を超えないこと**)を入れ、**給水タンク**に注入します。


イタリアンコーヒーを抽出する場合は、ガラスジャグ を保温プレートに置かないでください。



フィルターホルダーに、ゴールド フィルターまたは紙フィルターを セットする

フィルターホルダーには、付属のゴールドフィルター または市販の $4 \sim 6$ 杯用の紙フィルターをセットします。

※紙フィルターに細挽きの粉を使用した場合、コーヒーが落ちにくくなります。



適量のコーヒー粉を入れる

付属の**計量スプーン**を使い、<u>適量(★)の</u>コーヒー粉を ゴールドフィルター(または紙フィルター)に入れます。

★カップ1杯分=計量スプーンすりきり2杯(約14g)


約7g


約7g /


イタリアンコーヒーの最大抽出量:~カップ4杯分

そして、**コーヒーカバー**をしっかりと閉めます。









プラグをコンセントに差し込み、 コーヒースイッチを入れる =コーヒーを抽出する

プラグを壁面コンセント(15A以上)に直に差し込み、コーヒースイッチ(※保温プレートのスイッチ兼用)を入れます。コーヒーONランプが点灯し、コーヒー抽出用の水を加熱します。

しばらくすると、ゴボゴボという音がして、あとは蒸気音になります(=抽出終了)。

抽出終了後、①コーヒーを直接カップに受ける: コーヒー抽出口の真下にカップを置き、イタリアンコーヒー抽出レバーを右に動かすと、コーヒーがカップに落ちてきます。レバーから手を離すと止ります。あらかじめ、コーヒー抽出口の位置を確認してください。②コーヒーをガラスジャグに落とす: コーヒー抽出直後、ふたを付けたガラスジャグを保温プレートに置きます。同時に、コーヒーがガラスジャグに落ちてきます。落ち切ったら、コーヒースイッチを切ります。

※コーヒーの抽出量(出来上がり量)は、給水タンクに 入れた水量よりも、若干少なめになります。

※コーヒー抽出中は、コーヒーカバー上部のスリット (スキ間)から蒸気が昇り、周辺には水滴が付きます。

▲ 高温注意

- ・抽出中は、コーヒーカバーを開けないでください。 熱湯が飛び散り危険です。
- ・保温プレートは、使用中および使用後もしばらく は熱いので、触れないでください。



使用後はコーヒースイッチを切り、 プラグをコンセントから抜く


使用後は、コーヒースイッチを切り(→コーヒーONランプ消灯)、必ずプラグをコンセントから抜いてください。お手入れは、本体および各部が冷えてから行ってください。(詳しくは、13 P.「お手入れのしかた」を参照)

▲ 高温注意

・使用後すぐのお手入れはお止めください。ヤケド する危険があります。

カプチーノの作り方

- ●ミルクタンクおよびIFDの取付け具合をチェックしてください。
- ●スチームノブを、一方向(時計回り)に止るまで回して、閉じておきます。
- 9~10P.の「イタリアンコーヒーのいれ方」を必ずお読みください。
- ●ホットミルクおよびフロス(泡立ち)ミルク用の牛乳は、成分無調整/乳脂肪分2.3%以上のものが最適です。加工乳や低脂肪乳は泡立ちが悪いので不向きです。
- ●フィルターホルダーは、事前に必ず取り付けてください。




ボイラーに規定量の水を入れる

ボイラーキャップを外し、付属のボイラー給水用カップを使って、スチーム用の水170cc(目盛170g-6ozまでの最大量で、約15~20杯分のフロスミルクが作れる)を注水口(※)に注ぎ込みます。


※ボイラーに水を補充する際は、注水口の表示 (170g MAX 6 oz) を超えない水量を入れてください。

注水後は、ボイラーキャップをしっかりと閉めてください。



ミルクタンクに牛乳を入れる

サ ホットミルクおよびフロスミルク用の牛乳を、ミルクタンクの最大MAXまでの必要量を入れてください。 そして、ミルクカバーをしっかりと閉じます。



プラグをコンセントに差し込み、 コーヒースイッチおよびカプチーノ カフチーノスイッチ スイッチを入れる





イタリアンコーヒーを抽出して、 カップの引まで入れる

詳しくは、9~10P. 「イタリアンコーヒーの入れ方」を参照してください。



牛乳を泡立て、イタリアンコーヒ ーに盛る(→カプチーノを作る)

カプチーノOKランプ点灯(=スチーム使用可能)後、 イタリアンコーヒーの入ったカップを、ミルクノズル (フード付)の真下に置きます。そして、スチームノブを ゆっくりと+方向(逆時計回り)に半回転ほど回します。

(右ページ上に続く)・





ミルクノズルの先から**ホットミルク**が出てきますので、カップの景ほどになったら、スチームノブをさらに+**方向に1回転以上**回します。 今度は、**フロス(泡立ち)ミルク**が出てきますので、カップが一杯になったら、スチームノブを**一方向(時計回り)**に止るまで回して閉じてください。

スチームノブ {・+方向:開 く ・--方向:閉じる

・泡の多いミルク:+方向に大きく開ける・泡の少ないミルク:+方向に半回転ほど開ける

出来上がったカプチーノに、少量のナツメグやココア、 削りチョコレートなどを、お好みでトッピングしてく ださい。

※途中でカプチーノOKランプが消えた場合は、一旦、スチームノブを閉じ、カプチーノOKランプ点灯後、再度スチームノブを開けてください。


消灯時にスチームノブを開けると、ぬるいミルクが 出てきます。スチームノブは、必ず<u>カプチーノOKラ</u> ンプ点灯後に開けてください。



高温注意

- ・牛乳を補充する場合は、必ずスチームノブを閉じてください。
- ・スチーム用の水をボイラーに補充する場合は、ボイラーの残圧を排出(下記7を参照)してください。

・ボイラーに残圧がある場合は、ボイラーキャップを絶対に開けないでください。



ミルクタンク/IFDを洗浄する

牛乳を使った場合は、使用後、必ずミルクタンクおよび IFDの洗浄(=6P.内部洗浄:スチーム管の洗浄)を行ってください。

ボイラー内の熱湯と残圧を全て 排出する

(スチームノズルを閉じた状態で) ミルクノズルの下に耐熱製の容器(マグカップなど)を置き、スチームノズルをゆっくりと開け(+方向に回し)ます。ミルクノズルの先から熱湯/残圧が出てきます。出終えたら、カプチーノスイッチ(およびコーヒースイッチ)を切ります。 ※残圧は、ボイラーが冷えることでもなくなります。

- ●使用後は、全てのスイッチを切り、プラグをコンセントから抜いてください。
- ●お手入れは、本体を含む各部が冷えてから行ってください。

お手入れのしかた

使用頻度や汚れ具合にもよりますが、下記の要領でお手入れをしてください。

お手入れの注意 点

- ・事前に、必ずプラグをコンセントから抜いてください。
- ・使用後すぐのお手入れは、お止めください。ヤケドの危険があります。
- ・本体は、ボイラー内のスチーム/圧力を排出し、保温プレートが冷えてから行ってください。



- ・固く絞った濡れ布巾で 拭きます。
- ・ひどい汚れは、少量の 台所食器用洗剤をつけ た布で拭き、次に濡れ ブラグ 布巾で洗剤をよく拭き 取ります。
- ▶水をかけたり、水に浸けたり、水洗いしないでください。



- ・汚れは、台所食器用洗剤と柔らかいスポンジを 使って落とし、後は、よくすすいでください。
- ▶クレンザー(研磨剤)やたわし、ベンジンやシンナーなどは 使用しないでください。
- ▶本体に取付ける前に、水気をよく取ってください。




ゴールド フィルター



- ・使用後は毎回、台所食器用 洗剤と柔らかいスポンジ で水洗いします。
- ・目詰りを起こしたゴールドフィルターは、少量の台所食器用洗剤を入れたぬるま湯にしばらく浸してから、お手入れをしてください。

▶クレンザー(研磨剤)やたわし、ベンジンや シンナーなどは使用しないでください。

- ・本体からミルクタンク(IFD付)を外す際は、取付け レバーを内側に押します。
- ・ミルクタンクからIFDを外す際は、取付けフックを 引き上げます。



- ・使用後は毎回、ミルクタンクに水を入れ、循環/ 排水(6P.スチーム管の洗浄参照)を行います。
- ・台所食器用洗剤と柔らかいスポンジで水洗い します。ミルクノズルには付属の掃除ブラシを ご利用ください。
- ·IFDをミルクタンクから抜き取り、楊枝などを使って接続チューブの孔の通りをよくしてください。
- ▶ クレンザー(研磨剤)やたわし、ベンジンやシンナーなどは 使用しないでください。

お手入れ後の取付け手順▶①接続チューブをIFD に差し込む ②ミルクタンクに、IFDを<u>パチンとは</u>まるまで押し込む ③ミルクタンクを、<u>カチンという</u>まで本体に押し込み、固定する

-- 石灰分の除去---


長く使ってくると、給湯管などに水中の石灰分が付着し、お湯の出が悪くなる場合があります。 40回の使用に1度を目安に、以下の要領で石灰分の除去を行ってください。

- ・詳しい操作は、内部洗浄(6 P.)を参考にしてください。
- フィルターホルダーを取り付け、塩素除去フィルター/ホルダーは取り出してください。
- ①ガラスジャグのDRIP COFFEE目盛6までの水に大サジ2杯の酢を加え、給水タンクに注入します。
- ②コーヒースイッチを入れ、ふたを付けたガラスジャグを保温プレートに置きます。
- ③お湯がDRIP COFFEE目盛2まで溜まったらコーヒースイッチを切り、このまま1時間ほど放置します。
- ④約1時間後、再びコーヒースイッチを入れ、給水タンク内の残りの水を全て給湯/排出します。
- ⑤お湯の出が止ったら(=給水タンクが空になる)、今度はDRIP COFFEE目盛10までの水を給水タンクに注入し、給湯/排出を行います。この操作を2~3回繰り返し、酢の臭いが消えたら終了です。

故障かな?

修理を依頼される前に、以下の点をお調べください。

	状態	予想される原因	対処のしかた			
ドリップ	抽出したコーヒーに粉が混じる	・コーヒー豆の挽き具合が細か過ぎる ・次回は、少し粗めに挽く				
コーヒー	コーヒーの出(落ち)が悪い	・コーヒー豆の挽き具合が細か過ぎる	・次回は、少し粗めに挽く			
ドリップ/ イタリアン コーヒー	コーヒーが抽出されない/ コーヒーが出て(落ちて)来ない	 ・給水タンクが空である ・ふた付のガラスジャグをセットしていない ※イタリアンコーヒーの場合は、コーヒー抽出後にセットする ・ガラスジャグにふたを付けていない・コーヒースイッチが切れている 	・給水タンクに適量の水を入れる・ふた付のガラスジャグをセットする・ふた付のガラスジャグをセットする・コーヒースイッチを入れる			
	コーヒーの出(落ち)が悪い	・ゴールドフィルターの目詰り	・ゴールドフィルターを台所食器用洗 剤を入れたぬるま湯に浸けてから、 お手入れをする			
	コーヒー抽出中にお湯が飛び出る ※抽出中は、コーヒーカバーから蒸 気が出て、周辺に水滴が着く	・コーヒーカバーがきちんと閉まって いない	・コーヒーカバーをきちんと閉じる ・フィルターホルダーおよびゴールド フィルターを正しくセットする			
	コーヒーが煮詰まる	・保温プレートが通電(ON)状態に ある	・コーヒースイッチ(=保温ブレート のスイッチを兼用)を切る			
イタリアン コーヒー	カップにコーヒーが出てこない	・イタリアンコーヒー抽出レバーを 操作していない	・イタリアンコーヒー抽出レバーを 右方向に押す			
ii.	ミルクが出てこない	・ミルクタンクが空である・ボイラー内が空である・カプチーノスイッチが切れている・IFDのミルクタンクへの取付けが不完全・ミルクタンクの本体への取付けが不完全	・スチームノブを閉め、ミルクタンクのMAXまで牛乳を入れる・カプチーノスイッチを切ってボイラーを冷やし、最大170ccの水を入れる・スチームノブを閉め、カプチーノスイッチを入れる・スチームノブを閉め、IFDの取付け具合をチェックする・スチームノブを閉め、ミルクタンクの取付け具合をチェックする			
	フロスおよびホットミルクが ぬるい	・カプチーノOKランプの消灯時に、 スチームノブを開けた	・スチームノブを閉め、カプチーノOK ランプが点灯したら、再び開ける			
IFD機能: カプチーノ用 フロスミルク	ミルクの泡立ちが悪く フロスミルクが上手くできない	・カプチーノOKランプの消灯時に、 スチームノブを開けた・スチームノブの開きが不十分・鮮度、種類ともに不適当な牛乳を 使用している	・スチームノブを閉め、カプチーノOK ランプが点灯したら、再び開ける ・スチームノブを+方向へ全開する ・新鮮な成分無調整/乳脂肪分2.3 %以上の牛乳を使用する			
	牛乳がミルクノズルから漏れる	・ミルクタンクにMAX以上の牛乳が 入っている	・牛乳をMAX(最大量)以上入れない			
	抽出時、フロスミルクが飛び散る	・ミルクタンクに、泡立てに必要な量の牛乳がない・ミルクノズルの先に、ノズルフードを装着していない	・スチームノブを閉め、ミルクタン クにMAXまで牛乳を補充する ・スチームノブを閉め、ミルクノズル の先に、ノズルフードを差し込む			
	ボイラーキャップが開かない	・ボイラー内に圧力が残っている	・カプチーノスイッチを切った後、 スチームノブを+方向に全開して ボイラー内の圧力を排出する			
	ミルクタンクに変な臭いが残る	・使用後のお手入れが不充分	・使用後は、必ずお手入れをする			





アイスコーヒー

〈材料:1人分〉

- ·水----- 125 ml
- ・中挽きのイタリアンブレンド コーヒー -----14g
- ・シュガーシロップ----
- ・ミルクまたはクリーム | 適量
- · jk-----

【作り方/手順】

- ①計量スプーン2杯分(約14g)の中挽きのイタリアンブレンド(酸味の無い深煎りコーヒー)を、ガラスジャグDRIP COFFEE目盛1カップ分の水で抽出する。
 - 例:5杯分のアイスコーヒーを作るには、計量スプーン10杯分の中挽きのイタリアンブレンドを、DRIP COFFEE目盛5カップ分の水で抽出する。
- ②①を行っている間に、大きな耐熱ボウルにたっぷりの氷を準備する。
- ③抽出したコーヒーを、②で準備した氷の入ったボウルに<u>一気に注ぎ、</u>コーヒーが冷えるまで木へラ等で撹拌する。

注:この時、一気に注いで急冷しないと、コーヒーが白濁してしまう。

- ④③で冷やしたコーヒーを、保存用ジャグに氷を混ぜないように移す。
- ⑤グラスに氷を入れ、④のコーヒーを注ぐ。お好みで、シュガーシロップ、ミルクまたはクリームを加える。シュガーシロップの作り方:ミキサーに水を約300ml入れて撹拌し、そこにグラニュー糖を約500g加え、更に2~3分連続攪拌する。液が透明になれば出来上がり。

アイスカフェ・オ・レ

〈材料:1人分〉

- ・アイスコーヒー----80ml
- ・牛乳-----50ml
- ・シュガーシロップ----
- ・ミルクまたはクリーム〉適量
- · 氷-----

【作り方/手順】

①タンブラー(トールグラス)に氷を入れる。

- ②①に、上の項目③のアイスコーヒーを注ぎ、次に牛乳、クリームの順で入れる。
 - ※コーヒーと牛乳の割合は、6対4ぐらいが目安。
- ③②に、お好みで、シュガーシロップ、ミルクまたはクリームを加える。

アイスカプチーノ

〈材料:1人分〉

- ・イタリアンコーヒー ----- 60 ml・牛乳 ----- 60 ml
- ・シュガーシロップ または蜂蜜 -----

・氷-----

適量

【作り方/手順】

- ①計量スプーン2杯分(約14g)の極細挽きのイタリアンブレンド(酸味の無い深煎りコーヒー)またはパーコレーター用の極細挽きのエスプレッソコーヒーを、ガラスジャグITALIAN COFFEE目盛1カップ分の水(約60cc)で抽出する。抽出したイタリアンコーヒーをガラスジャグに落とすには、ゴボゴボという(抽出中の)音が止んだ後に、ふたを付けたガラスジャグを保温プレートに置く。ふたがコーヒー抽出口のロックを解除し、コーヒーがガラスジャグに落ちてくる。
 - ※イタリアンコーヒーを抽出するには、ITALIAN COFFEE目盛1カップ分の水に対し、計量スプーン2杯分のコーヒー粉が適量。
- ②ミキサーに、適量の氷と抽出したイタリアンコーヒー、牛乳を入れて 攪拌する。
- ③氷を入れたタンブラー(トールグラス)に、②で攪拌したイタリアンコーヒー+牛乳を、氷が入らないように注ぎ込む。
- ④お好みで、シュガーシロップまたは蜂蜜を加える。※②の段階で、シュガーシロップまたは蜂蜜を適量投入してもよい。

より、量を調整してください。

カフェ・ラテ

〈材料:1人分〉

・イタリアンコーヒー ---- 33ml

·牛乳(ホットミルク)---- 66ml

【作り方/手順】

- ①計量スプーン2杯分(約14g)のパーコレーター用の極細挽きのエスプレッソコーヒーを、ガラスジャグITALIAN COFFEE目盛1カップ分の水で抽出する。今回は、抽出したイタリアンコーヒーを直接カップに落とすため、ガラスジャグはセットしない。
- ②ボイラー(注水口)には最大量170ccの水(=スチーム用)を、ミルクタンクには新鮮な牛乳(成分無調整/乳脂肪分2.3%以上)をMAXまで入れ、カプチーノスイッチを入れる(→カプチーノONランプ点灯)。
- ③湯煎などをしてあらかじめ温めておいたカプチーノ用カップをコーヒー抽出口の下(#)に置き、イタリアンコーヒー抽出レバーを右に押す。カップ容量のままで入ったら、レバーから指を離す。

#:コーヒーは、保温プレートの中心からやや左手前に落ちてくる。

④コーヒーを入れたカップをミルクノズルの下に置き、カプチーノOKランプ点灯後、スチームノブを+方向に半回転ほど開ける。カップー杯までホットミルクを注いだら、スチームノブを一方向に回して閉じる。

カフェ・オ・レ

〈材料:1人分〉

・深煎りコーヒー ---- 20ml

·牛乳-----100ml

【作り方/手順】

①計量スプーン1杯分(約7g)の中挽きのイタリアンブレンド(酸味の無い深煎りコーヒー)を、ガラスジャグ DRIP COFFEE目盛1カップ分の水で抽出する。

例:5カップ分のドリップコーヒーをいれるには、計量スプーン5杯 分の中挽きのイタリアンブレンドを、DRIP COFFEE目盛5カップ分の水で抽出する。

- ②上記「カフェ・ラテ」の手順②を行う。
- ③コーヒーを入れたカップをミルクノズルの下に置き、カプチーノOKランプ点灯後、スチームノブを+方向に半回転ほど開ける。カップー杯までホットミルクを注いだら、スチームノブを-方向に回して閉じる。 ※コーヒーとホットミルクの割合は、3対7または4対6が目安。

アイリッシュコーヒー

〈材料:1人分〉

- ・深煎りコーヒー---- 100ml
- ・アイリッシュウィスキー---- 20 ml
- 生クリーム・・・・ 適量
- ・ブラウンシュガー(ざらめ) -- 小さじ2

アイリッシュウィスキーの代わりに ティアマリアを入れるとカリプソコ ーヒー、ウォッカを入れるとロシア ンコーヒーになる。

【作り方/手順】

- ①計量スプーン 1 杯分(約7g)の中挽きのイタリアンブレンド(酸味の無い深煎りコーヒー)を、ガラスジャグ DRIP COFFEE目盛 1 カップ分の水で抽出する。
- ②生クリームを半立て(半液状)にホイップする。また、使用するカップ (ゴブレットが最適)を湯煎しておく。
- ③抽出したドリップコーヒーおよびアイリッシュウィスキーを手鍋などで(別々に)温める。ただし、両方とも沸騰させないこと。
- ②温めておいたゴブレットにブラウンシュガー(ざらめ糖)を入れる。次にコーヒースプーンを中に立てかけ、そこを伝わるように上から 温めておいたアイリッシュウィスキーを注ぎ入れる。
- **⑤**④に、温めたドリップコーヒーを8分目まで入れ、スプーンでよく 攪拌する=ブラウンシュガーを完全に溶かす。
- ⑥⑤に、半立てにホイップしたクリームをゴブレットの内壁に当てて 静かに注ぐ。

アフターサービス

- 1) 使用中に異常が生じたときは、直ちに全てスイッチを切り、プラグをコンセントから抜いてください。 その後、お求めになった販売店または**デロンギ・ジャパン サービスセンター**(下記)までご相談ください。
- 2) 万一、故障/損傷した場合は、保証書に記載されている販売店に1.お求め時期 2.製品名称と型式番号 3.故障の状況 を連絡のうえ、修理を依頼してください。 なお、宅配便等を利用してデロンギ・ジャパン サービスセンターに直送される場合は、必ず故障の状況を記したメモを同封してください。
- 3) 保証期間中(1年)は、保証書に記載されているものについては、無償で修理いたします。但し、安全上 および使用上の注意を無視しての故障、規格外に改造をしたものは、その限りではありません。また、 保証期間が過ぎたものについては、有償で修理いたします。
- 保証期間が過ぎたものについては、有償で修理いたします。

 4) 真心点検のお勧め: 保証期間が過ぎて気になる点がございましたら、安全のために専門技術者による点検(持込み)をお勧めします。点検の依頼方法、料金等につきましては、下記デロ

ンギ・ジャパン サービスセンターまでお問い合わせください。



※下の枠内に、製品の購入年月日を記入してください。点検の目安になります。

RE 7	左		
期人	4		

狂

月

日

以上、アフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店またはデロンギ・ジャパンサービスセンター(下記)までお問い合わせください。

デロンギ・ジャパン サービスセンター(受付時間▶土、日、祝日を除く毎日9:30~18:00まで)

●横浜: 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-9 安田倉庫㈱内4号ビルTel. 0120-804-280/Fax. 045-450-3291

●大阪: 〒564-0044 大阪府吹田市南金田 2-21-25

Tel. 0120 - 692 - 880 / Fax. 06 - 6368 - 2881

DeLonghi デロンギ・ジャパン株式会社

本 社:〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-5-6 第3大東ビル Tel.03-5256-6321(代) 大阪支店:〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-15 ニュー備後町ビル Tel.06-6263-6116(代)